

00.01.0701 MSV4 STAGE 1

1. Desmontar bracket estribo derecho para sacar el catalizador original



2. Respetar el par de apriete de este tornillo, no es el eje del basculante, solo actúa como soporte del embellecedor de chasis



3. El silentblock izquierdo del catalizador original NO SE UTILIZA, solo se utiliza el silentblock derecho.



4. Utilizar el gancho suministrado como se muestra en la foto para anclar el muelle de soporte.



5. Si su multistrada tiene caballete central, es necesario que desmonte dicho caballete antes de instalar el supresor de catalizador. Recomendamos desmontar todas las fijaciones del caballete antes que los muelles.

Una vez tenga instalado el supresor de catalizador, instale el caballete con los muelles poniendo primero un tornillo y con los muelles puestos, tensar el caballete hasta fijar el segundo tornillo.

6. El registro inferior está destinado a mantenimiento.

